



V04022021

MANUEL D'INSTRUCTION (FR)

MODE D'EMPLOI

Appuyer sur le bouton "ON/OFF" pour mettre en marche le thermomètre. Appuyer 6 secondes sur le bouton pour l'éteindre.

Appuyer sur "HOLD" pour maintenir affichée la température.

Appuyer sur le bouton "MAX/MIN" pour afficher la valeur maximale de la température, l'icône "MAX" clignotera.

Appuyer de nouveau sur le bouton pour afficher la valeur minimale, l'icône "MIN" clignotera.

Appuyer de nouveau sur le bouton "MAX/MIN" pour afficher la température actuelle.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PAS UTILISER DANS UN FOUR OU DANS MICROONDES

NE PAS UTILISER LA SONDE POUR MELANGER LES ALIMENTS

USER MANUAL (EN)

USER MANUAL

Press "ON/OFF" button to turn on the thermometer. Press 6 seconds to turn off.

Press 4 seconds "MAX/MIN" button to switch °C/°F.

Press "HOLD" to maintain the current temperature.

Press "MAX/MIN" button to display the temperature maximum, the icon "MAX" will flash.

Press again to display the temperature minimum, the icon "MIN" will flash.

Press one more time on the button to display the actual temperature.

SAFETY USE

DO NOT USE IN AN OVEN OR MICROWAVE

DO NOT USE TO MIX FOOD

MANUAL DE INSTRUCCIONES (ES)

MODO DE EMPLEO

Pulsar el botón "ON/OFF" para encender el termómetro. Pulsar 6 segundos el botón para apagarlo.

Pulsar "HOLD" para mantener la temperatura mostrada.

Pulsar el botón "MAX/MIN" para mostrar el valor máximo de temperatura, el icono "MAX" parpadeará.

Pulsar de nuevo el botón para mostrar el valor mínimo, el icono "MIN" parpadeará.

Pulsar de nuevo el botón "MAX/MIN" para mostrar la temperatura actual.

PRECAUCIONES DE USO

NO UTILIZAR EN UN HORNO O UN MICROONDAS

NO UTILIZAR LA SONDA PARA MEZCLAR LOS ALIMENTOS



MANUALE DI ISTRUZIONI (IT)

MODO D'USO

Premere il pulsante "ON/OFF" per avviare il termometro. Tenere premuto il pulsante per 6 secondi per spegnerlo.

Premere "HOLD" per mantenere visualizzata la temperatura.

Premere il tasto "MAX/MIN" per visualizzare il valore massimo della temperatura, l'icona "MAX" lampeggerà.

Premere nuovamente il pulsante per visualizzare il valore minimo, l'icona "MIN" lampeggerà.

Premere nuovamente il pulsante "MAX/MIN" per visualizzare la temperatura corrente.

PRECAUZIONI D'USO

NON UTILIZZARE IN UN FORNO O IN UN FORNO A MICROONDE

NON UTILIZZARE PER MESCOLARE GLI ALIMENTI

HANDLEIDING (NL)

GEBRUIKSAANWIJZING

Druk op de "ON/OFF" knop om de thermometer aan te zetten. Druk 6 seconden om hem weer uit te schakelen.

Druk op "HOLD" om de temperatuuraanwijzing te behouden.

Druk op "MAX/MIN" knop om de maximale temperatuur aan te geven op de display, het icoontje "MAX" licht op.

Druk nogmaals om de minimale temperatuur aan te geven, het icoontje "MIN" licht op.

Druk nogmaals op de "MAX/MIN" knop om de huidige temperatuur aan te geven.

WAARSCHUWING VOOR GEBRUIK

NIET GEBRUIKEN IN EEN OVEN OF MAGNETRON

NIET GEBRUIKEN OM VOEDINGSMIDDELEN TE MENGEN

BEDIEUNGSHANDBUCH (DE)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Drücken Sie auf den Schalter "ON/OFF" um das Thermometer einzuschalten.

Drücken Sie 6 Sekunden lang, um es auszuschalten.

Drücken Sie auf "HOLD", um die Thermometeranzeige zu halten.

Drücken Sie auf den Schalter "MAX/MIN" um den Maximalwert der Temperatur anzuzeigen, das "MAX"-Icon blinkt auf.

Drücken Sie erneut auf den Schalter um die Mindesttemperatur anzuzeigen, das Icon "MIN" blinkt auf.

Drücken Sie erneut auf den Schalter "MAX/MIN", die derzeitige Temperatur wird angezeigt.

VORSICHTSMAßNAHMEN



NICHT IN EINEM OFEN ODER IN DER MIKROWELLE VERWENDEN. VERWENDEN SIE
NICHT DIE SONDE ZUM MISCHEN VON NAHRUNGSMITTELN.