### NOTICE THERMOMETRE/HYGROMETRE ENREGISTREUR USB 4791-4793 V190923

#### Français



#### INTRODUCTION

Petit, léger, l'enregistreur est idéal pour surveiller la température et/ou l'hygrométrie dans le cadre du transport de marchandise ou de stockage. Les enregistrements démarrent en pressant une simple touche. Pour obtenir le rapport PDF, il suffit de placer l'appareil dans un port USB.

#### APPLICATIONS

Cet enregistreur est principalement utilisé pour surveiller/vérifier les produits, équipements ou zones sensibles à la température et/ou à l'humidité. Exemple : chaîne du froid, réfrigération, transport, alimentaire et pharmaceutique.

· ·	
Capacité	17280-30240
d'enregistrement	
Intervalle	10 secondes à 18 heures
d'enregistrement	
Pile	18 mois (pour un intervalle toutes les 15 min
	à 25°C) – 1 pile CR2032 3.0 v lithium
Alarme haute et	Paramétrable
basse	
Alarme	De 0 à 960 min
Type alarme	Visuelle
Départ différé	De 0 à 254 min
Mode de	Bouton
démarrage	
Mode d'arrêt	Bouton ou mémoire pleine ou lorsque le port
	USB est branché
Température de	+10+50°C
stockage	
Dimensions/poids	75x25x10 mm – 20 g
Certificats	CE, ROHS, EN12830, fourni avec un certificat
Port de	USB 2.0
connexion	
Etanchéité	IP 55
Logiciel	PidifiX (Windows7, 8, vista, 10 – 32 et 64 bits)
Garantie1%	12 mois
Plage	-30+70°C / 0 0 100%
Précision	+/-0.5°C/3%
Résolution	0.1°C / 1%

#### ECRAN

Max/Min -	Mark	Unit	é humidité Ur	nité de mesure
Alarme haute	MAX MIN	MK RH%		arme
Alarma bassa			Le	ecture
Alainie basse				licateur pile
Etat de l'enregistre		WAIT FL	Mé	moire

Lecture : les données s'actualisent toutes les 10 secondes REC : en cours d'enregistrement

END : fin d'enregistrement ou arrêté

WAIT : appareil en attente. Appuyer sur le bouton pour démarrer l'enregistrement

°C/°F : unité de mesure (unités à changer sur le logiciel)

阳台》: unité de mesure de l'humidité

- 샵: alarme haute
- $\cong$ : alarme basse
- ⊮: pas d'alarme

 $\boxtimes$ : alarme enclenchée

MAX/MIN : température maximale et minimale enregistrée

t : Départ différé demandé et lancé

MK : l'appareil permet d'indiquer qu'un évènement a eu lieu pendant l'enregistrement à un moment précis. MK en est l'indicateur, appuyer sur le bouton pour marquer à nouveau FL : mémoire pleine, enregistrement arrêté

BAT : indicateur de batterie faible

Changement de pile : dévisser puis déboiter le capot. Soulever avec précaution la carte électronique puis changer la pile. Bien revisser. Attention à bien replacé le joint d'étanchéité.

Pour faire défiler les informations sur l'écran, appuyer sur la touche centrale.

Mode enregistrement – écran d'accueil





Ecran d'accueil sans alarme



Ecran d'accueil avec alarme en cours

Ecran d'accueil avec la température d'alarme haute dépassée

Après 15 secondes sans utilisation, l'affichage revient automatiquement à l'écran d'accueil Après 3 minutes sans utilisation, l'écran s'éteint. Appuyer sur le bouton pour le mettre en marche.



Mode enregistrement - MAX/MIN





Température haute maximale programmable

#### Mode attente



Si le symbole « t » (à côté de « WAIT ») s'affiche, cela indique que l'enregistrement débutera à l'heure définie

MIN

Température minimale

enregistrée

Température basse maximale

programmable

REC

Л

REC

°C

Lecture de mesure

#### Mark

En mode « REC », appuyer sur le bouton pour que l'écran affiche :



Appuyer sur le bouton pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant rouge clignote, ce qui indique qu'un point est marqué. Maximum 6 MK possibles.

#### CONFIGURATION LOGICIEL

#### 1. Installer le logiciel PidifiX sur le PC via le CD ou le lien sur notre site internet : stil.fr : aller sur la référence 4791 ou 4793. Cliquer sur Télécharger le logiciel

- 2. Insérer l'enregistreur USB, le PC le reconnaît
- 3. Ouvrir le logiciel

4. Lorsque le fichier est synchronisé, le numéro de série

apparaît en bas à gauche de la fenêtre (voir encadré)



5. Données : déterminer les températures d'alarmes, l'unité de mesure (sélectionner :°C et/ou %RH et/ou les sondes

externes éventuelles) et les sondes externes (accumulation : cumule le temps en alarme)

- 6. Intervalle d'échantillonnage : sélectionner l'intervalle
- 7. Départ différé : programmer un départ différer

8. Nom du rapport : mettre le nom que l'on souhaite, le numéro, la description du rapport

 $\square$ 9. Mise à jour de l'heure : cliquer sur mise à jour pour régler à l'heure du PC (locale)

10. Mot de passe : possibilité d'enregistrer un mot de posse
11. Cliquer sur configurer pour enregistrer sur la clé la configuration (une fenêtre s'ouvre et affiche

#### « configuration réussie »)

- 12. Ejecter l'enregistreur USB du port
- 13. Cliquer sur sortie

# En utilisant la tabulation, bien passer par chaque champ avant de valider la configuration sinon la clef ne prend pas l'enregistrement

Note : à tout moment cliquer sur « retour config » pour obtenir la dernière configuration

#### Démarrage

Appuyer 3 secondes sur le bouton : la led s'illumine. L'enregistreur USB commence à enregistrer après le délai de démarrage programmé : REC apparait sur l'écran. Pendant l'enregistrement, la led clignote toutes les minutes En cas d'alarme, la led rouge clignote et l'appareil affiche l'alarme.

A la fin de l'enregistrement : placer la clé dans le port USB. Un voyant rouge clignote puis devient vert lorsque le fichier s'ouvre et « USB » s'affiche sur l'écran (L'ouverture du fichier peut prendre plusieurs minutes lorsqu'il y a beaucoup de données à générer).

Aller sur le dossier de la clé « PDF DATA », ouvrir le fichier TEMP.pdf.

#### Nommer le rapport comme vous le souhaitez et <u>enregistrer le fichier sur votre ordinateur.</u> <u>Attention : Il sera automatiquement supprimer de la clé</u>

## en cas de nouvel enregistrement.

La clé ne garde pas en mémoire les anciens rapports

Pour un nouvel enregistrement, ouvrir la logiciel cliquer sur « retour config » pour garder la même configuration, sinon recommencer la paramétrage complet.

#### MEMOIRE

Lorsque la mémoire est pleine, appuyer sur le bouton environ 3 secondes pour arrêter l'enregistrement. La LED rouge clignotera 2 fois toutes les 10 secondes si l'alarme haute ou basse est enclenchée. La LED verte clignotera dans le cas contraire.

Remarque : lorsque le data logger est connecté à l'ordinateur, les enregistrements s'arrêtent pour générer le PDF.

#### PRECAUTIONS :

- Utiliser entre -30+70°C
- Ne pas mettre dans un four
- Stocker à l'abri de l'humidité entre 0 et 30°C
- Nettoyer avec linge humide si besoin

#### English

# LCD Green / Red LED Button USB Cap

#### INTRODUCTION

Small, light and in a food safe, the data logger is ideal for monitoring the temperature/humidity in transport, storage and testing process. Recordings are started and stopped by pressing a button. And then placed into an USB slot on a computer to get PDF report directly without any software and driver.

#### APPLICATIONS

This data logger is used mainly to monitor and verify temperature/humidity sensitive goods, equipment or areas. Example: Cold chain, Refrigeration, transportation and food&pharmaceutical.

-	
Data Storage	17280-30240
Capacity	
Sample Interval	10 seconds to 18 hours
Battery	CR2032 – 18 months Life (15min interval, at
	25 °C)
High and Low	Can be set
alarm	
Alarm Delay	De 0 à 960 min
Alarm type	Visual
Start delay	De 0 à 254 min
Start mode	Button
Stop Mode	Press Button; Memory full; When into USB
Storage	+10+50°C
temperature	
Size / Weight	75x25x10 mm – 20 g
Standard	CE, ROHS, EN12830, with calibration
compliances	certificate
Communication	USB 2.0
Interface	
Waterproof	IP 55
Software	PidifiX (Windows7, 8, vista, 10 – 32 et 64 bits)
Warranty	12 months
range	-30+70°C / 0 to 100HR
Accuracy	+/-0.5°C / 3%
Resolution	0.1°C / 1%





Readings View: measurement readings refreshed every 10 seconds.

REC: Logger is recording. Note: see this sign to check if logger recording.

END: Recording finished or stopped.

WAIT: Logger is waiting to start. User can hold the button to start.

°C/°F: Temperature unit. To change using PidifiX software. RH%: Humidity unit

 $\overline{T}$ : High limit violation happened

📝 : No alarm

🔀 : Alarm happened

MAX/MIN: The maximum/minimum recorded readings. : Indicate that data logger will delay for set time to

**t** : Indicate that data logger will delay for set time to start MK: Logger is in mark mode, user can hold the button to make mark points.

FL: Memory is full and logger stopped.

BAT: Low battery warnings. Please see "BATTERY LIFE" for details.

#### In Recording or End Mode - Home Interface



Home interface - no alarm



1. In view interface, the LCD will return

home interface after 15seconds if not

2. If not any button operations within

the LCD will be off. Click the button to

any button operations

Home Interface - High limit violation happened

Tips:

3minutes

turn on

the LCD

to



Home interface - Alarm happened

#### In Recording or End Mode - View Interface





Maximum recorded readings



SCREEN



High limit settings



NOTE: In wait mode, if a"t" shown on LCD, it indicates that data logger will delay for set time to start.

#### Mark

In "REC" and "MK" interface, hold the button for 3sec. until the RED LED light to indicate one point mark finished.



As above, the "3" indicate the finished mark points. and the "6" indicate the maximum supported mark points.

#### CONFIGURATION LOGICIEL

#### CONFIGURATION SOFTWARE

Please download the software "PidifiX" from website "stil.fr" : or consult your supplier to get any help.

Run \*.exe file to install the software and then the

softwareshortcut "PidifiX" will be shown on OS's desktop. Run the Pidifix as below.

#### R PidifiX V2.0.3.2 - Aucun Dispositif

PDF DATA LOGGER
Données
Limite haute         Délai d'alarme         Limite basse         Délai d'alarme           Température         30         Accumulation         5         Minute         18         Accumulation         5         Minute         • C O F         Sonde externe           Humidité         75         Accumulation         0         Minute         30         Accumulation         0         Minute         RH%         Sonde externe
Intervalle d'échantillonnage
○ 30S         ○ 1M         ○ 2M         ○ 3M         ○ 1M         ● 15M         ○ 25M         ○ 30M         ○ 1H           ○ Others         20         S         Max. Points         0         Jours         0
Départ différé 1 Min. Øpdf Ødlg csv xls bt ØLCD ON ØArrêt enregistrement par bouton ØRestan
Mettre à jour Nom du rapport NEW SOFTWARE Trajet No. TEST 3 Description du trajet ESSAI
Mise à jour de l'heure mardi 9 oc v 11 41:11 😨 🗆 Mise à jour fuseau horaire UTC 8 décalage 0
Aucun périphérique ou fichier généré Rafraîchir
Mot de passe Calibration Enregistrer sous Retour config Configurer Sortie

#### Channels

-High and Low Limit. To set high and low limit and violation events will happen when exceeding the set limit.

- Alarm Delay. when limit violation events happen, alarm will happen after the set alarm delay time.

- Accumulation. if unselected, it will be single-type, and alarm will happen after set alarm delay. And if limit violation events removed before this delay, alarm won't happen. If selected,

alarm will happen when the total time of the violation events exceeds the set alarm delay.

- Temperature unit: °C/°F To choose between centigrade and Fahrenheit temperature.

- Ext. If data logger needs to use an external probe, select it. Sample Interval Time : To choose sample interval. The

elapsed days will be calculated based on the sample interval and maximum memory capacity.

Start Delay : This decide start time actually. Once pressing button to start, data logger will start after the start delay time.

LCD ON : for those data loggers with LCD, user can select it to enable LCD display.

**Stop by Button :** If selected, data logger can be stopped by button.

Note: user uses it to avoid that logger be stopped by wrong operations.

**Restart** : If selected, data logger can be restarted without software configuration.

Note: once restart the logger, it will delete all recorded data. Before operate this, user has to confirm the data have been saved.

File Type : The data logger supports to generate pdf, dlg(raw file), csv, xls or txt directly, and user can select the file type that will be generated.

Save as : User can click the button to use the software(Pidifi) to get csv, xls, txt and dlg(raw file) file.

#### Refresh

Click this button to refresh shown information and status for current

**Calibration :** Click this button to enter into calibration mode. for more details, please contact dealers.

**Password**: User can set password for current logger. Once password set, user mustin put right password to access. Report : User can set PDF report title, trip no. and description.

Time and Zone : User can set time zone according to user's country.

Read Back : Click this button to read the latest configuration from logger.

Configure : After finish all settings, Click this button to setup

#### **BATTERY LIFE**

There is an innovative solution of battery life detection automatically. since installing a new battery, the data logger will monitor the battery status.



In home interface, if BAT shown, it reminds user to check the battery. Don't use again or replace battery if the battery can't meet user's requirements.

#### Tips:

1. Each time user restarts or

configures the logger, the old recorded datawill be deleted. 2. After restarting or configure, If not any new recorded data be saved inlogger, the logger won't generate new pdf report. if user can see pdf report in u-disk, that is an old report.