



INSTRUCTIONS D'UTILISATION V08022021

Préparation du minuteur

1. Enlever le film plastique (59.99)
2. Retirer la protection de la pile et insérer celle fournie.
Prenez soin de la mettre dans le bon sens
3. Appuyer simultanément sur MIN et SEC; l'affichage est maintenant à 0:00

MODE D'EMPLOI

Fonction minuteur (décompte **19 heures 59 minutes maximum**)

1. Appuyer simultanément sur les boutons HOUR et MIN pour régler respectivement les heures et les minutes.
2. Appuyer sur START/STOP pour déclencher le décompte.
Attention, le décomptage se fait en heures/minutes.
3. Appuyer sur START/STOP pour faire une pause pendant le décompte
4. Une alarme sonnera pendant 1 min à la fin du décompté
5. Appuyer sur START/STOP pour stopper l'alarme ; l'afficheur revient au temps programmé initialement
6. Appuyer simultanément sur les boutons HOUR et MIN pour réinitialiser l'afficheur à 0:00
7. Arrêt de l'afficheur après 19 min 59 secondes

Fonction chronomètre

Compteur (**19 minutes 59 secondes maximum**)

1. Appuyer sur START/STOP pour démarrer le comptage. Attention, le comptage se fait en minutes/secondes
2. appuyer sur START/STOP pour faire une pause pendant le comptage
3. Appuyer simultanément sur les boutons HOUR et MIN pour réinitialiser l'afficheur à 0:00
4. Le minuteur redémarre de 0:00 s'il n'est pas stoppé avant 19 min 59 secondes

USING INSTRUCTION

Timer installation

1. Remove the plastic film (59.99)
2. Remove the battery protection and install the one supplied. Take care to connect it on the good terminal.
3. Press HOUR and MIN buttons simultaneously; the display is now reset at 0:00

TECHNICAL SPECIFICATION

Counter down (**19 hours 59 minutes maximum**)

1. Press HOUR and MIN buttons simultaneously to set respectively hours and minutes
2. Press START/STOP button to start countdown.
Pay attention the counter down is done by hours & minutes.
3. Press START/STOP button to pause during counter down
4. Alarm will sound for one minute after countdown is completed
5. Press START/STOP button to stop the alarm and reset to the original preset time
6. Press HOUR and MIN buttons simultaneously to clear display to 0:00
7. The display stops after 19 min 59 seconds

Counter up (**19 minutes 59 seconds maximum**)

1. Press START/STOP button to start count up
2. Press START/STOP button to pause during count up. Pay attention that counter up is done by minutes & seconds.
3. Press HOUR and MIN buttons simultaneously to clear display 0:00
4. Timer restarts from 0:00 if is not stopped before 19 minutes 59 seconds.

