

STIL

THERMOMETRE ELECTRONIQUE A PIQUER

4735

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de température : -50 +300°C (-58 +572°F)

Précision : +/-1°C (ou +/-2°F) entre -20 et 120°C, sinon +/-2°C (ou 4°F)

Résolution : 0.1°C ou 0.1°F

°C/°F

Fonction hold

Mémoire des températures minimales et maximales

Piles : 1.5V x 1 LR44

Waterproof IP65

S'extingue automatiquement après 10 minutes

Fréquence de mesure : 1 seconde

MODE D'EMPLOI

Appuyer sur la touche « ON/OFF, HOLD » pour mettre en marche le thermomètre.

Appuyer sur la touche HOLD pour conserver la mesure.

Pour éteindre le thermomètre appuyer de nouveau sur la touche 5 secondes.


Appuyer sur la touche « MAX/MIN, °C/°F » pour afficher la température maximale. Appuyer de nouveau sur la touche pour afficher la température minimale. Appuyer une troisième fois pour afficher la température actuelle.

Pour effacer la mémoire des températures maximales enregistrées appuyer 5 secondes sur la touche lorsque « MAX » est affiché à l'écran. Faire de même pour les températures minimales lorsque « MIN » est affiché.

Pour changer d'unité de mesure presser la touche 5 secondes en température actuelle.



Touche MAX/MIN
°C/°F

Touche ON/OFF,
HOLD




Batterie 1xLR44

Couvercle batterie



Etui pour la sonde



Exemple



DIGITAL THERMOMETER

TECHNICAL SPECIFICATION

Temperature range: -50 +300°C (-58 +572°F)

Accuracy: +/-1°C (or +/-2°F) between -20 and 120°C, otherwise +/-2°C (or 4°F)

Resolution : 0.1°C ou 0.1°F

°C/°F

Hold function

Maximum and minimum temperature record

Battery: 1.5V x LR44

Waterproof IP65

Automatic power off after 10 minutes

Sampling : 1 second

USER MANUAL


Press "ON/OFF, HOLD" button to turn on the thermometer. Press again the button for the hold function.

To turn off the thermometer press 5 seconds.

Press "MAX/MIN, °C/°F" button to display the temperature maximum. Press again to display the temperature minimum. Press a third time to display the actual temperature.

When MAX and MIN display on the screen, hold the button 5 seconds to clear the memory.

When MAX or MIN are not on the screen, press the button 5 seconds to switch the temperature unit °C or °F





TERMÓMETRO ELECTRÓNICO PARA PINCHAR (ES)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperatura: -50 +300°C (-58 +572°F)

Precisión: +/-1°C (o +/-2°F) entre -20 y 120°C, si no +/-2°C (o 4°F)

Resolución: 0,1°C o 0,1°F

°C/°F

Función "Hold"

Memoriza las temperaturas mínimas y máximas

Pilas: 1,5 V x 1 LR44

Estanquidad IP65

Se apaga automáticamente después de 10 minutos

Frecuencia de medición: 1 segundo

MODO DE EMPLEO

Pulsar el botón "ON/OFF, HOLD" para encender el termómetro.


Pulsar el botón HOLD para mantener la medida.

Para apagar el termómetro, pulsar de nuevo el botón durante 5 segundos.

Pulsar el botón "MAX/MIN, °C/°F" para mostrar la temperatura máxima. Pulsar de nuevo el botón para mostrar la temperatura mínima. Pulsar una tercera vez para mostrar la temperatura actual.

Para borrar la memoria de las temperaturas máximas registradas, pulsar durante 5 segundos el botón cuando se muestre "MAX" en la pantalla. Hacer lo mismo para las temperaturas mínimas cuando se muestre "MIN".

Para cambiar de unidad de medida, pulsar el botón 5 segundos en temperatura actual.





TERMOMETRO DIGITALE (IT)

SPECIFICHE TECNICHE

Campo di temperatura: -50 +300°C (-58 +572°F)

Precisione: +/-1°C (o +/-2°F) tra -20 e 120°C, oppure +/-2°C (o 4°F)

Risoluzione: 0.1°C o 0.1°F

°C/°F

Funzione hold

Memorizza le temperature massime e minime

Batterie: 1.5V x 1 LR44

Waterproof IP65

Il termometro si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti.

Frequenza di misurazione: 1 secondo

MODO D'USO

Premere il pulsante "ON/OFF, HOLD" per avviare il termometro.

Premere il tasto "HOLD" per conservare la misurazione.

Per spegnere il termometro premere nuovamente il tasto per 5 secondi.


Premere il tasto « MAX/MIN, °C/°F » per visualizzare la temperatura massima.

Premere nuovamente il pulsante per visualizzare la temperatura minima.

Premere una terza volta per visualizzare la temperatura corrente.

Per cancellare la memoria delle temperature massime registrate tenere premuto per 5 secondi il tasto quando sul display sarà visualizzato "MAX". Fare lo stesso per le temperature minime quando sarà visualizzato "MIN".

Per cambiare l'unità di misura tenere premuto il tasto per 5 secondi con la temperatura corrente.





DIGITALE VOEDSELTHERMOMETER (NL)

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Temperatuurbereik: -50 +300°C (-58 +572°F)

Precisie: +/-1°C (of +/-2°F) tussen -20 en 120°C, of anders +/-2°C (of 4°F)

Meeteenheid: 0.1°C of 0.1°F

°C/°F

Hold functie

Maximum en minimum temperatuuropslag

Batterij: 1.5V x LR44

Waterdicht IP65

Automatische uitschakeling na 10 minuten

Meetopname: per 1 seconde

GERUIKSAANWIJZING

Druk op "ON/OFF, HOLD" knop om de thermometer in te schakelen.

Druk nogmaals op "ON/OFF, HOLD" om de meting op te slaan.

Om de thermometer uit te schakelen drukt u 5 seconden op de knop.

Druk op de knop "MAX/MIN, °C/°F" om de maximum temperatuur aan te geven.


Druk nogmaals om de minimum temperatuur aan te geven. Druk voor de derde keer op de knop voor de huidige temperatuur.

Wanneer "MAX" op het display staat drukt u 5 seconden op de knop om het geheugen van de maximumtemperaturen te wissen. Wanneer "MIN" op het display staat drukt u 5 seconden op de knop om de opgeslagen minimumtemperaturen te wissen.

U kunt de meeteenheid veranderen van °C naar °F door 5 seconden op de knop te drukken.

Knop "MAX/MIN, °C/°F"

Knop "ON/OFF, HOLD"



STIL

ELEKTRONISCHES THERMOMETER ZUM ANSTECHEN (DE)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich : -50 +300°C (-58 +572°F)

Messgenauigkeit : +/-1°C (oder +/-2°F) zwischen -20 und 120°C, ansonsten +/-2°C (oder 4°F)

Auflösung : 0,1°C oder 0,1°F

°C/°F

Funktion hold

Speichert die Minimal- und Maximaltemperaturen

Batterien : 1.5V x 1 LR44

Wasserfest IP65

Schaltet sich automatisch nach 10 Minuten ab

Messfrequenz : 1 Sekunde

BEDIENUNGSANLEITUNG

Drücken Sie auf die Taste « ON/OFF, HOLD » um das Thermometer einzuschalten.

Drücken Sie auf die Taste HOLD um die Messung zu speichern.

Um das Thermometer auszuschalten, drücken Sie erneut 5 Sekunden lang auf die Taste.

Drücken Sie auf die Taste « MAX/MIN, °C/°F », um die Maximaltemperatur anzuzeigen. Drücken Sie erneut auf die Taste um die Minimaltemperatur anzuzeigen. Drücken Sie ein drittes Mal auf die Taste und die derzeitige Temperatur wird angezeigt.

Um die gespeicherten Maximaltemperaturen zu löschen, drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Taste, sobald « MAX » auf der Anzeige angezeigt wird. Machen Sie es genauso bei den Minimaltemperaturen, wenn die Taste « MIN » angezeigt wird.

Um die Messeinheit zu wechseln, drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Taste zur Anzeige der derzeitigen Temperatur.

