

1 - Description du produit

- A - panneau de commande
- B - affichage
- C - support
- D - compartiment pour les piles AAA

2 - Caractéristiques techniques

- Plage de température : 0-50°C
- Plage d'humidité : 20-95%
- Panneau de contrôle tactile
- Enregistrement (24h) de la température et de l'humidité maximales et minimales
- Piles : 2 x AAA LR03 (non fournies).

3 - Mise en route

- Retirez le couvercle arrière du compartiment à piles de votre Horloge et insérez les 2 piles AAA non fournies.
- Une fois allumée, appuyez quelques secondes sur le bouton tactile « SET » en façade de la station pour lancer les différents réglages.
- Pour changer l'heure, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « SET » pendant quelques secondes. Modifiez l'heure en appuyant sur les boutons « ⬆ » ou « ⬇ » pour augmenter ou diminuer la valeur, puis réglez l'heure souhaitée. Appuyez à nouveau sur le bouton « SET » pour passer aux minutes et ajustez-les en appuyant à nouveau sur « ⬆ » ou « ⬇ ».
- Suivez le processus ci-dessus pour régler l'heure de l'alarme et appuyez sur le bouton « ⬆ » ou « ⬇ » pour l'activer ou l'arrêter.
- Pour changer le format de l'unité de température °C ou °F, appuyez sur le bouton « ⬇ ».
- L'appareil enregistre les températures et l'humidité maximales ou minimales des dernières 24 heures. Appuyez sur « ⬆ » pour les afficher.

4 - Conseils

- Cette horloge ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil ou être posée à proximité d'une source de chaleur.
- Utilisation en intérieur uniquement.
- Le dépoussiérage ne doit se faire qu'avec un chiffon sec.
- Évitez les chutes qui pourraient endommager l'appareil.

**THERMO-HYGRO BAMBOO CLOCK**

1 - Product Description

- A - control panel
- B - display
- C - stand
- D - compartment for AAA batteries

2 - Technical Specifications

- Temperature range: 0-50°C
- Humidity range: 20-95%
- Touch control panel
- Recording (24h) of maximum and minimum temperature and humidity
- Batteries: 2 x AAA LR03 (not included).

3 - Getting Started

- Remove the back cover of the battery compartment from your Clock and insert the 2 non-supplied AAA batteries.
- Once turned on, press the « SET » touch button on the front of the station for a few seconds to start the various settings.
- To change the time, press and hold the « SET » button for a few seconds. Change the time by pressing the « ⬆ » or « ⬇ » buttons to move up or down and set the desired time. Press the « SET » button again to move on to the minutes and adjust them by pressing the « ⬆ » or « ⬇ » buttons again.
- Follow the above process to set the alarm time and press the « ⬆ » or « ⬇ » button to activate or deactivate it.
- To change the temperature unit format °C or °F, press the « ⬇ » button.
- The device records the maximum or minimum temperatures and humidity of the last 24 hours. Press « ⬆ » to display them.

4 - Recommendations

- This clock should not be exposed to direct sunlight or placed near a heat source.
- For indoor use only.
- Dust off only with a dry cloth.
- Avoid falls that could damage the device.

**RELOJ TERMO-HIGRÓMETRO DE BAMBÚ**

1 - Descripción del producto

- A - panel de control
- B - pantalla
- C - soporte
- D - compartimento para pilas AAA

2 - Especificaciones técnicas

- Rango de temperatura: 0-50°C
- Rango de humedad: 20-95%
- Panel de control táctil
- Registro (24h) de la temperatura y humedad máximas y mínimas
- Pilas: 2 x AAA LR03 (no incluidas).

3 - Puesta en marcha

- Retire la tapa trasera del compartimento de pilas de su reloj e inserte las 2 pilas AAA no incluidas.
- Una vez encendido, presione el botón táctil « SET » en el frente de la estación durante unos segundos para iniciar los diferentes ajustes.
- Para cambiar la hora, presione y mantenga presionado el botón « SET » durante unos segundos. Cambie la hora presionando los botones « ⬆ » o « ⬇ » para subir o bajar e indique la hora deseada. Presione nuevamente el botón « SET » para pasar a los minutos y ajústelos presionando nuevamente los botones « ⬆ » o « ⬇ ».
- Siga el proceso anterior para configurar la hora de la alarma y presione el botón « ⬆ » o « ⬇ » para activarla o desactivarla.
- Para cambiar el formato de la unidad de temperatura °C o °F, presione el botón « ⬇ ».
- El dispositivo registra las temperaturas y la humedad máximas o mínimas de las últimas 24 horas. Presione « ⬆ » para verlas.

4 - Consejos

- Este reloj no debe estar expuesto a la luz directa del sol ni estar colocado cerca de una fuente de calor.
- Solo para uso en interiores.
- Quitar el polvo solo con un paño seco.
- Evite caídas que puedan dañar el dispositivo.

**RELÓGIO TERMO-HIGRÓMETRO DE BAMBÚ**

1 - Descrição do produto

- A - painel de controlo
- B - visor
- C - suporte
- D - compartimento para 2 pilhas AAA

2 - Características técnicas

- Faixa de temperatura: 0-50 °C
- Faixa de humidade: 20-95 %
- Painel de controlo tátil
- Registo min/máx. 24 h da temperatura e da humidade máxima e mínima
- Pilhas: 2 x AAA LR03 não incluídas

3 - Colocação em funcionamento



- Retire a tampa traseira do compartimento das pilhas do seu relógio e insira as 2 pilhas AAA não fornecidas.
- Após a ligação, prima durante alguns segundos o botão tátil « SET » na parte frontal da estação para iniciar os diferentes ajustes.
- Para alterar a hora, prima e mantenha premido o botão « SET » durante alguns segundos. Altere a hora premindo os botões « ⬆ » ou « ⬇ » para aumentar ou diminuir e indique a hora pretendida. Prima novamente o botão « SET » para passar aos minutos e ajustá-los premindo novamente os botões « ⬆ » ou « ⬇ ».
- Siga o mesmo procedimento acima para ajustar a hora do alarme e prima o botão « ⬆ » ou « ⬇ » para ativar ou desativar.
- Para alterar o formato da unidade de temperatura °C ou °F, prima o botão « ⬇ ».
- O aparelho regista as temperaturas e a humidade máximas ou mínimas das últimas 24 horas. Prima « ⬆ » para as visualizar.

4 - Conselhos

- Este relógio não deve ser exposto à luz solar direta nem ser colocado perto de uma fonte de calor.
- Utilização apenas em interiores.
- A limpeza deve ser feita com um pano seco.
- Evite quedas que possam danificar o aparelho.



1 - Descrizione del prodotto











A - pannello di controllo  
B - display  
C - supporto  
D - vano per batterie AAA

2 - Specifiche tecniche

- Intervallo di temperatura: 0-50°C
- Intervallo di umidità: 20-95%
- Pannello di controllo touch
- Registrazione (24h) delle temperature e dell'umidità massime e minime
- Batterie: 2 x AAA LR03 (non incluse).

3 - Avvio



- Rimuovere il coperchio posteriore del vano batterie dell'orologio e inserire le 2 batterie AAA non fornite.
- Una volta acceso, premere il pulsante touch «SET» sul davanti della stazione per alcuni secondi per avviare le varie impostazioni.
- Per cambiare l'ora, premere e tenere premuto il pulsante «SET» per alcuni secondi. Modificare l'ora premendo i pulsanti «» o «» per salire o scendere e impostare l'ora desiderata. Premere nuovamente il pulsante «SET» per passare ai minuti e regolarli premendo di nuovo i pulsanti «» o «».
- Seguire il processo sopra descritto per impostare l'ora della sveglia e premere il pulsante «» o «» per attivarla o disattivarla.
- Per cambiare il formato dell'unità di temperatura °C o °F, premere il pulsante «».
- Il dispositivo registra le temperature e l'umidità massime o minime delle ultime 24 ore. Premere «» per visualizzarle.

4 - Suggerimenti

- Questo orologio non deve essere esposto alla luce diretta del sole o posizionato vicino a una fonte di calore.
- Solo per uso interno.
- Rimuovere la polvere solo con un panno asciutto.
- Evitare cadute che potrebbero danneggiare il dispositivo.

**THERMO-HYGRO-UHR AUS BAMBUS**

1 - Produktbeschreibung











A - Bedienfeld  
B - Anzeige  
C - Ständer  
D - Fach für AAA-Batterien

2 - Technische Daten

- Temperaturbereich: 0-50°C
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 20-95%
- Touch-Bedienfeld
- Aufzeichnung (24h) von maximalen und minimalen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
- Batterien: 2 x AAA LR03 (nicht im Lieferumfang enthalten).

3 - Inbetriebnahme



- Entfernen Sie die Rückseite des Batteriefachs Ihrer Uhr und setzen Sie die 2 nicht mitgelieferten AAA-Batterien ein.
- Nach dem Einschalten drücken Sie einige Sekunden lang auf die Touch-Taste «SET» an der Vorderseite der Station, um die verschiedenen Einstellungen zu starten.
- Um die Uhrzeit zu ändern, drücken und halten Sie die Taste «SET» einige Sekunden lang. Ändern Sie die Uhrzeit, indem Sie die Tasten «» oder «» drücken, um nach oben oder unten zu gehen, und geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Drücken Sie erneut die Taste «SET», um zu den Minuten zu wechseln, und passen Sie sie erneut an, indem Sie die Tasten «» oder «» drücken.
- Folgen Sie dem oben beschriebenen Prozess, um die Weckzeit einzustellen, und drücken Sie die Taste «» oder «», um sie zu aktivieren oder zu deaktivieren.
- Um das Einheitenformat der Temperatur von °C auf °F oder umgekehrt zu ändern, drücken Sie die Taste «».
- Das Gerät zeichnet die maximalen oder minimalen Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten der letzten 24 Stunden auf. Drücken Sie «», um sie anzuzeigen.

4 - Tipps

- Diese Uhr sollte nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt werden.
- Nur für den Innenbereich geeignet.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Vermeiden Sie Stürze, die das Gerät beschädigen könnten.

**THERMO-HYGRO BAMBOE KLOK**

1 - Productbeschrijving











A - bedieningspaneel  
B - display  
C - standaard  
D - compartiment voor AAA-batterijen

2 - Technische specificaties

- Temperatuurbereik: 0-50°C
- Vochtigheidsbereik: 20-95%
- Touch-bedieningspaneel
- Registratie (24u) van maximale en minimale temperatuur en vochtigheid
- Batterijen: 2 x AAA LR03 (niet inbegrepen).

3 - Aan de slag

- Verwijder de achterkant van het batterijcompartiment van uw klok en plaats de 2 niet meegeleverde AAA-batterijen.
- Eenmaal ingeschakeld, drukt u enkele seconden op de aanraakknop «SET» aan de voorkant van het station om verschillende instellingen te starten.
- Om de tijd te wijzigen, drukt u enkele seconden op de «SET»-knop. Verander de tijd door op de knoppen «» of «» te drukken om omhoog of omlaag te gaan en stel de gewenste tijd in. Druk opnieuw op de «SET»-knop om over te schakelen naar de minuten en pas ze aan door opnieuw op de knoppen «» of «» te drukken.
- Volg het bovenstaande proces om de wektijd in te stellen en druk op de «» of «»-knop om deze in of uit te schakelen.
- Om het eenheidsformaat van de temperatuur van °C naar °F te wijzigen of vice versa, drukt u op de «»-knop.
- Het apparaat registreert de maximale of minimale temperaturen en vochtigheid van de afgelopen 24 uur. Druk op «» om ze weer te geven.

4 - Tips

- Deze klok mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron worden geplaatst.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Stof afnemen alleen met een droge doek.
- Vermijd vallen die het apparaat kunnen beschadigen.

